


## ホームゲートウェイ「LAN側IPアドレス」変更方法

### 手順① ホームゲートウェイの管理画面へアクセスする

1. ホームゲートウェイにパソコンをLANケーブルを用いて有線接続する。  
(またはホームゲートウェイから発せられるWi-Fiよりパソコンを無線接続する)
2. パソコンのブラウザ(Microsoft Edge/Google chromeなど)を開き、  
上部のアドレス入力バーより「<http://ntt.setup/>」または「192.168.1.1」を入力する。



3. ホームゲートウェイのログイン画面より「ユーザー名」「パスワード」を入力する。  
(ホームゲートウェイの初期設定を行っていない場合は[こちら](#)をご覧ください。)



※ ホームゲートウェイの「ユーザーID」「パスワード」に心当たりがない場合は、  
ユーザーIDに【**user**】を入力し、パスワードでは以下をお試しください。

【パスワード候補】 **user / admin / 0000 / 1234 / ntt / root**

※ どのパスワードも該当しない場合は、ホームゲートウェイの初期設定を行った業者にご確認いただくか、ホームゲートウェイの初期化を行う必要がございます。

## 手順② ホームゲートウェイの管理画面より「LAN側IPアドレス」を設定する

1. ホームゲートウェイの管理画面左のメニューより「詳細設定」をクリックし、「DHCPv4サーバ設定」を開く。

NTT  
PR-500KI  
ファームウェアバージョン  
08.00.0040

基本設定  
電話設定  
無線LAN設定  
詳細設定  
DNS設定  
DHCPv4サーバ設定  
SPI設定  
IPv4パケットフィルタ設定  
IPv6パケットフィルタ設定 (IPv6)  
静的IPマスカレード設定  
静的NAT設定  
LAN側静的ルーティング設定  
VPNサーバ設定  
高度な設定  
メンテナンス  
情報

### DHCPv4サーバ設定

トップページ > 詳細設定 > DHCPv4サーバ設定 ヘルプ?

[ IPアドレス/マスク長 ]  
LAN側IPアドレス/マスク長 192.168.1.1 / 24

[ DHCPv4サーバ ]  
DHCPv4サーバ機能  使用する  
開始IPアドレス 192.168.1.2  
割当て個数 253  
リース時間 4

設定

[ DHCP固定IPアドレス設定 ]  
割り当てIPアドレスを固定設定する場合は、[DHCP固定IPアドレス設定]ボタンをクリックしてください。

DHCP固定IPアドレス設定

2. [ IPアドレス/マスク長 ] の「LAN側IPアドレス/マスク長」および[ DHCPv4サーバ]の「開始IPアドレス」より各IPアドレスの値を変更し「設定」をクリックする。

- LAN側IPアドレス 設定例 :「192.168.2.1 / 24」へ変更
- 開始IPアドレス 設定例 :「192.168.2.2」へ変更

※ 必ず開始IPアドレスは、LAN側IPアドレスで設定したIPアドレスの末尾値の次を入力してください。

NTT

PR-500KI  
ファームウェアバージョン  
08.00.0040

- 基本設定
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
  - DNS設定
  - DHCPv4サーバ設定
  - SP設定
  - IPv4パケットフィルタ設定
  - IPv6パケットフィルタ設定 (IPoE)
  - 静的IPマスカレード設定
  - 静的NAT設定
  - LAN側静的ルーティング設定
  - VPNサーバ設定
  - 高度な設定
- メンテナンス
- 情報

## DHCPv4サーバ設定

トップページ > 詳細設定 > DHCPv4サーバ設定 ヘルプ?

[ IPアドレス/マスク長 ]

LAN側IPアドレス/マスク長 192.168.2.1 / 24

[ DHCPv4サーバ ]

DHCPv4サーバ機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
開始IPアドレス	192.168.2.2
割当て個数	253
リース時間	4

設定

[ DHCP固定IPアドレス設定 ]

割り当てIPアドレスを固定設定する場合は、[DHCP固定IPアドレス設定]ボタンをクリックしてください。

DHCP固定IPアドレス設定

3. ホームゲートウェイの「LAN側IPアドレス」の変更が完了する。